

Vodní odpuzovač zvířat

návod k použití

Číslo výrobku 60140

Stav: 25.05.

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste se rozhodli pro jeden z našich kvalitních produktů. Níže vám vysvětlíme funkce a ovládání našeho zařízení. Dodržujte všechny uvedené bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze. Budeme rádi, pokud nás doporučíte dál, a přejeme vám mnoho úspěchů s tímto zařízením.

1. Určené použití Vodní odpuzovač zvířat je určen k šetrnému plašení zvířat. Zvíře je odstrašeno vystřikovaným proudem vody. Proud vody je řízen pohybovým čidlem, které se spouští pohybem kolem procházejících zvířat. Zařízení je napájeno bateriemi. Použití jiné než uvedené není přípustné! V případě škod způsobených nesprávným použitím a/ nebo nedodržením návodu k obsluze a/nebo nepovolenou úpravou zařízení nenese výrobce žádnou odpovědnost za vzniklé škody nebo následné škody a zaniká nárok na záruku.

2. Důležité informace o fungování a použití
Vodní odpuzovač zvířat Gardigo nezabrání zvířatům v pobytu, ale jiná místa se jim budou zdát příjemnější. Vystřikující proud vody zvířata vystraší a zahnat. V budoucnu se budou tomuto místu vyhýbat. Dosah vodního paprsku závisí na tlaku vody a nastavení dosahu. Úhel rozptylu lze nastavit až na 170°. Produkt lze rychle a snadno nainstalovat na všechna postižená místa a poskytuje optimální ochranu před zvířaty. Zařízení nemá na zvířata žádný škodlivý vliv, protože k jejich odstrašení používá pouze vodu. Při každém spuštění stříkání se spotřebují 2–3 šálky vody, v závislosti na tlaku vody. Pohybový senzor nesmí být při instalaci zakrytý a musí mít volný výhled na kontrolovanou plochu. Provoz se doporučuje při teplotě minimálně 5 °C. Vezměte prosím na vědomí, že pro dobrý výsledek stříkání vody je nutné dbát na tlak vody ve vašem vodovodním přípojení. Tlak vody by měl být nižší než 4 bary. Pokud je váš tlak vody vyšší, je v obchodě k dispozici tzv. redukční ventil, pomocí kterého můžete tlak ručně snížit.

Poznámka: Reakce jednotlivých zvířat na naše zařízení se může lišit. Vývoj našich zařízení, metod a tipů pro použití vychází ze zkušeností, testů a zpětné vazby od našich zákazníků. Proto je v většině případů odhánění zvířat úspěšné.

3. Bezpečnostní pokyny

- Elektrické přístroje, obalový materiál atd. nesmějí být dostupné dětem. Děti by si s přístrojem neměly hrát.
- Přístroj používejte pouze s napětím, pro které je určen: 2 x AA baterie
- Při opravách používejte pouze originální náhradní díly, aby nedošlo k vážnému poškození.
- V každém případě je třeba zkontrolovat, zda je zařízení vhodné pro dané místo použití.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud jsou pod dohledem kvalifikované osoby odpovědné za bezpečnost nebo pokud byly touto osobou proškoleny v bezpečném zacházení s přístrojem.

byli poučeni a rozumí jim
vyplývající nebezpečí.

• Pokud zařízení delší dobu
nepoužíváte, vyjměte baterie a
uložte je odpovídajícím
způsobem.

• Akumulátory a baterie by
neměly být vystaveny teplotám
pod 0 °C. Mohlo by dojít k jejich
poškození a ztrátě kapacity.

• Uchovejte tento návod k
použití a přiložte jej k zařízení,
pokud jej předáváte další osobě.

• Toto zařízení je vhodné pro
venkovní použití.

• Při pokládání vodní hadice
dbejte na to, aby se nestala
překážkou, o kterou by někdo
mohl zakopnout.

4. Obsah balení

- Odpuzovač zvířat pomocí vody
- Zemní kolík, 2dílný
- Standardní připojení pro
zahradní hadici
- Uzavírací víčko
- Sprinklerová jednotka
- Ochrana proti kapání
- Návod k použití

5. Uvedení do provozu Odpuzovač zvířat Gardigo
je napájen bateriemi. Pro připojení k
vodovodnímu potrubí potřebujete zahradní hadici
s rychlospojku.

Vložení baterií:

1. K provozu jsou potřebné 2 baterie typu Mignon
(AA).
2. Otevřete kryt bateriového prostoru pod senzorem
©. Posunutím krytu směrem dolů.
3. Otevřete přihrádku na baterie @
zvednutím jazýčku.
4. Vložte baterie. Dbejte přitom na polaritu. Ta je
vyznačena na krytu. (Záporný pól baterie musí vždy
směřovat k pružině v přihrádce na baterie).
5. Uzavřete přihrádku na baterie. Před uzavřením se
ujistěte, že jsou baterie správně vloženy.

Zkontrolujte, zda je těsnicí kroužek správně
nasazen a zda se neposunul.
6. Nasaďte zpět ochranný kryt • na přihrádku
na baterie.

Montáž:

1. Na spodní stranu zařízení přišroubujte
plastovou trubku zemního kolíku ©.
Nezapomeňte také utáhnout šroubovací uzávěr,
který se nachází nad ní.
2. Našroubujte železný zemní kolík © na
plastovou trubku. 3. Nasaďte ochranu proti
kapání 0 na závit na horní straně zařízení.
4. Našroubujte rozstřikovací jednotku © na závit
na horní straně zařízení.
5. Zařízení je nyní připraveno k umístění na
zahradě nebo u zahradního jezírka.


Provoz: Pro instalaci vyberte místo, kde zvířata,
která mají být vyhnána, překročí zorné pole
senzoru. Senzor reaguje spíše, když zvíře
překročí danou oblast, než když se k senzoru
přibližuje. Dbejte na to, aby zorné pole senzoru
nebylo omezeno keři.

a že povrch senzoru je čistý. Při nastavování
citlivosti senzoru byste měli vzít v úvahu, jaká
zvířata chcete odpuzovat a v jaké vzdálenosti mají
být zachycena. Lze nastavit úhel rozptylu vody,
rozptyl a vzdálenost. Při instalaci dbejte na to, aby
byl odpuzovač stabilní. Zpětný ráz vodního
paprsku může zařízení převrátit. Zapíchněte
odpuzovač zvířat do země pomocí zemního kolíku.
Pokud je půda příliš tvrdá, doporučujeme ji změkčit
vodou. Pohybový senzor by neměl být umístěn
výše než 1 metr nad terénem, který je kontrolován.
Pokud není k dispozici půda, doporučujeme použít
stojan na slunečnik.

Po určité době může být nutné dotáhnout
šroubové spoje, aby všechny gumové těsnění
správně těsnily. Zařízení pravidelně kontrolujte.

Poznámka: K falešným spuštěním může dojít,
pokud se v zorném poli senzoru pohybují
předměty, které jsou teplejší než okolí – například
pohybující se voda, rychlé změny teploty nebo
domácí zvířata. Tuto skutečnost prosím vezměte
v úvahu při instalaci zařízení. V horkých dnech se
může stát, že procházející zvíře nebude
detekováno. To je normální. Připojte zahradní
hadici k rychlospojce © na zemním kolíku. Dbejte
na to, aby hadice a všechny spoje byly v dobrém
stavu a nebyly na nich žádné netěsnosti.

Před montáží zahradní hadici krátce propláchněte, aby byla zbavena nečistot a usazenin. Pokud nechcete používat druhý výstup vody na zemním kolíku, uzavřete jej dodanou uzavírací zátkou. Nejprve zkontrolujte funkčnost zařízení. Zapněte zařízení, například na stupeň 9. Za sklíčkem pohybového senzoru bliká červená LED dioda. Pohybně rukou před pohybovým senzorem. Pokud uslyšíte tiché cvaknutí, zařízení je aktivováno a vodní ventil se spustil. Otevřete kohoutek naplno.



Ovládání vodního paprsku: Pohybový senzor má úhel snímání 100° horizontálně a 65° vertikálně. Dosah vodního paprsku dosahuje při maximálním tlaku vody 4 bar až 10 metrů, ale lze jej ručně omezit. To je nutné upravit na místě. Máte dvě možnosti nastavení, jak přizpůsobit vodní paprsek danému místu:

- **Dosah:** K tomu otočte plastovým šroubem na horní straně stříkací jednotky. Čím více blokovací list © vyčnívá dolů, tím kratší je dosah.
- **Úhel rozptýlu:** Na spodní straně rozstříkovací jednotky se nacházejí dva omezovací klipy 1/4". Ty lze posunout mírným roztáhnutím. Příslušný klip slouží jako doraz pro pravou © a levou © stranu. Kovová pružina je dorazovým senzorem. Pokud narazí na jeden z dorazů, změní se směr otáčení.

Nastavení dosahu detektoru pohybu: Na zadní straně zařízení na ochranu před vodními živočichy se nachází

Nastavení závisí také na okolí a chování slunce.

- **Režim 0 (levý doraz):** Zařízení je vypnuté.
- **Režim 1–9:** Zvyšuje citlivost pohybového senzoru a tím i dosah.

Doporučení pro nastavení citlivosti senzoru: Pokud chcete omezit nebo nasměrovat úhel snímání pohybového detektoru, můžete použít

Objektiv zakryjte světlotěsnou lepicí páskou nebo náplastí.



6. Technické údaje

- Dosah vodního paprsku: až 10 m (nastavitelný a závislý na tlaku vody)
- Aktivace pomocí PIR pohybového senzoru: úhel snímání cca 100° x 60°
- Nastavitelný postřikovač: vlevo/vpravo a nahoru/dolů
- Spotřeba vody na aktivaci: cca 2–3 šálky
- Připojení: k běžným zahradním hadicovým systémům
- Stupeň krytí IP: IPX5
- Baterie: 2 x AA (součástí dodávky)
- Snadná instalace/nastavení pomocí zemní kolíku
- Rozměry produktu: 10,2 x 65,5 x 11 cm (Š x V x H)
- Provozní teplota: 0 °C až + 50 °C a ≤ 90 % relativní vlhkosti
- Skladovací teplota: 0 °C až + 50 °C a ≤ 90 % relativní vlhkosti

7. Obecné pokyny

- Shoda s normami CE byla prokázána, příslušná prohlášení jsou uložena u nás.
- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů není povoleno toto zařízení přestavovat a/nebo měnit nebo používat k jiným než určeným účelům.
- Je třeba vzít na vědomí, že chyby při obsluze nebo připojení nebo škody vzniklé nedodržením návodu k obsluze jsou mimo vliv společnosti Gardigo a za škody z nich vyplývající nelze převzít žádnou odpovědnost. To platí i v případě, že byly na zařízení provedeny úpravy nebo pokusy o opravu, byly změněny obvody nebo použity jiné součásti, jakož i v případě škod a následných škod, které vznikly nesprávným ovládáním, nedbalým zacházením nebo zneužitím. Ve všech těchto případech také zaniká případný nárok na záruku.
- Pohybový senzor registruje pouze pohyb s tělesným teplem, včetně lidí – z důvodu úspory energie byste proto měli zařízení vypnout, pokud se v místnosti nachází velké množství osob.
- Pokud je zařízení znečištěné, očistěte jej vlhkým hadříkem.

Servis: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88 - E-mail service@gardigo.de Váš tým Gardigo



Pokyny k likvidaci starých zařízení, akumulátorů, baterií a světelných zdrojů

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách upozorňuje, že elektrická a elektronická zařízení, baterie, akumulátory a žárovky nesmějí být likvidovány spolu s běžným domovým odpadem. Ze zákona je povinné tyto předměty třídit a odevzdávat v autorizovaných sběrných místech (např. místní sběrný surovin nebo recyklační centra nebo v obchodech). Mnoho prodejců je ze zákona povinno přijímat tyto výrobky bezplatně. Zařízení, baterie, akumulátory a světelné zdroje můžete také bezplatně zaslat zpět nám (adresa společnosti). Obratě se na svůj veřejný orgán pro nakládání s odpady, abyste zjistili, kam můžete vrátit zařízení, akumulátory, baterie a světelné zdroje k ekologické likvidaci.

Spotřebitelé jsou povinni před odevzdáním do sběrného místa bezpečně oddělit od zařízení baterie a akumulátory, které nejsou součástí zařízení, a také žárovky, které lze vyjmout bez poškození. Pokud jsou pod symbolem přeškrtnuté popelnice uvedeny chemické značky, obsahuje baterie/akumulátor těžké kovy, které při nesprávném zacházení mohou vážně poškodit životní prostředí a zdraví.

Značky mají následující význam: Pb: > 0,004 hmotnostní procenta olova; Cd: > 0,002 hmotnostní procenta kadmia; Hg: > 0,0005 hmotnostní procenta rtuť.